

















Tastenkombinationen (Affengriffe) für ältere HMI-Geräte

OP	Funktion	Tastenkombination
RMOS	Transfer mit löschen (Urlöschen)	 beim Einschalten
Windowsbasierte Touch	Urlöschen	im CE-Stub (ist das Fenster mit Transfer, Start, Configuration usw. links oben, links unten, rechts oben und rechts unten)
Windowsbasierte Tasten	Urlöschen	 im CE-Stub (ist das Fenster mit Transfer, Start, Configuration usw.)
MP370 Tasten	Urlöschen	 im CE-Stub (ist das Fenster mit Transfer, Start, Configuration usw.)
7/17;25/27;35/37	Transfer ohne löschen	 beim Einschalten
5/15;25/27;35/37	Arbeitsspeicher löschen	 beim Einschalten
35/37	OP-->DOS Betrieb	 beim Einschalten
RMOS Grafik	wechsel Online<->Offline	 beim Einschalten
3;5/15;25/27	Hardwaretest	 beim Einschalten
TP 27	Hardwaretest	beim Einschalten, in die Mitte des Displays drücken

OP	Funktion	Tastenkombination
Kombinationen während des Betriebes		
5/15;7/17	Displaykontrast +	
25/27	Displaykontrast -	
25/27	Displaykontrast +	
25/27	Displayhelligkeit -	
25/27	Displayhelligkeit +	
35/37(nur STN-Display)	Displaykontrast -	
35/37(nur STN-Display)	Displaykontrast +	
RMOS Grafik (außer TP's)	akt. Datum, FW-Version, deren Generierdatum	
MP 270	Spaltenbreiten einer Liste an den längsten Eintrag anpassen	